


beolab 5000

Type 5303

Manuel D'ENTRETIEN



BANG & OLUFSEN A/S

STRUER-DENMARK

Telephone (07) 85 11 22* - Telex 4289 - Cable Address Bangoluf

Contenu

	Page
Données Techniques	1-2
Démontage	3-4
Schéma	5
Circuits imprimés	6-8
Description des fonctions	9-17
Données types de dépannage	18-19
Tableau d'alignement	20
Liste des pièces	21-31
Signaux carrés	32
Notes	33