

# SCHEMARIO REGISTRATORI

2

RACCOLTA DI SCHEMI  
DI CIRCUITI ELETTRICI E  
MECCANICI DEI PIÙ NOTI  
REGISTRATORI DI FABBRICA-  
ZIONE NAZIONALE ED ESTERA



# SCHEMARIO REGISTRATORI

**SERIE 2<sup>a</sup> - 1963**



EDITRICE **IL ROSTRO** MILANO

# INDICE

<i>N.</i>	<i>TIPO</i>	<i>MODELLO</i>
1	<b>AMPEX</b>	A111-112-114
1 bis	<b>AMPEX</b>	A121-122-124
2	<b>GBC</b>	Stenomaster
3	<b>GELOSO</b>	G239M
4	<b>GELOSO</b>	G240M
5	<b>GELOSO</b>	G241M
6	<b>GELOSO</b>	G250N
7	<b>GELOSO</b>	G255SP-G255U-G254
8	<b>GELOSO</b>	G255S-G255/287
9	<b>GELOSO</b>	G258
10	<b>GRUNDING</b>	TK30U
11	<b>GRUNDING</b>	TK35U
12	<b>INCIS</b>	1005
13	<b>INCIS</b>	1007
14	<b>JAHR</b>	VKS
15	<b>LOEWE-OPTA</b>	Optacord 403
16	<b>NUOVA FARO</b>	NF300 fino al n° 8000 di serie
17	<b>NUOVA FARO</b>	NF300 dopo il n° 8000 di serie
18	<b>PHILIPS</b>	EL3515
19	<b>PHILIPS</b>	3520
20	<b>PHILIPS</b>	EL3522
21	<b>PHILIPS</b>	3527
22	<b>PHILIPS</b>	EL3541
23	<b>PHILIPS</b>	EL3542
24	<b>RADIOMARELLI</b>	RM2
25	<b>REVERE</b>	T204/50
26	<b>REVERE</b>	T1100-1200TR
27	<b>REVERE</b>	T77153 - 77155 - 77163 - 77167 - 77253 - 77257
28	<b>SABA</b>	Sabafon TC85
29	<b>SABA</b>	Sabafon TK86
30	<b>SONY</b>	262
31	<b>SONY</b>	521
32	<b>TELEFUNKEN</b>	75
33	<b>TELEFUNKEN</b>	75-15
34	<b>TELEFUNKEN</b>	76
35	<b>VEGA</b>	RM301

*Per comodità degli acquirenti di questa seconda serie riportiamo l'indice degli schemi elettrici di registratori magnetici apparsi nella prima serie 1962.*

## I<sup>a</sup> SERIE 1962

---

1	<b>AMPEX</b>	mod. 600	16	<b>PHILIPS</b>	mod. 3516
2	<b>BUTOBA</b>	mod. MT4	17	<b>PHILIPS</b>	mod. EL 3536 - Registrazione
3	<b>CGE</b>	mod. RM 102 « Dimmi »	17bis	<b>PHILIPS</b>	mod. EL 3536 - Riproduzione
4	<b>DUMONT</b>	mod. Alfa 2°	18	<b>RADIOMARELLI</b>	mod. RM 4
5	<b>F.A.R.M.</b>	mod. RM 13	19	<b>REVERE</b>	mod. T 202 : T 204
6	<b>GELOSO</b>	mod. G 242 a filo	20	<b>SABA</b>	mod. Sabafon - TK85
7	<b>GELOSO</b>	mod. G 252 N	21	<b>SABA</b>	mod. Sabafon - TK125-4
8	<b>GELOSO</b>	mod. G 256	22	<b>SONY</b>	mod. 101 nuovo tipo
9	<b>GELOSO</b>	mod. G 257	22bis	<b>SONY</b>	mod. 101 vecchio tipo
10	<b>GELOSO</b>	mod. G 259	23	<b>SONY</b>	mod. 362 (fino al N° 4000 di serie)
11	<b>GELOSO</b>	mod. G 268			
12	<b>INCIS</b>	mod. 1004 - 1004 B - 1004 B2; BS	24	<b>SONY</b>	mod. 362 (oltre il N° 4000 di serie)
13	<b>LESA</b>	mod. Renas A - 2	25	<b>TELEFUNKEN</b>	mod. 77K e 77T
14	<b>LOEWE-OPTA</b>	mod. 400	26	<b>TELEFUNKEN</b>	mod. 85 KL
15	<b>PHILIPS</b>	mod. EL 3538	27	<b>WOLLENSAK</b>	mod. T 1515