

**ENRICO COSTA**


# TELEVISORI COMMERCIALI

**SCHEMI · CARATTERISTICHE**

96 illustrazioni - 100 tavole

## IV

**EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO**



PROF. ENRICO COSTA

# TELEVISORI COMMERCIALI

SCHEMI • CARATTERISTICHE

96 illustrazioni - 100 tavole

IV



EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

1963

## ELENCO DEGLI SCHEMI DI TELEVISORI

PUBBLICATI IN:

- TV1 *Introduzione alla televisione*, 1<sup>a</sup> edizione.
- TV2 *Introduzione alla televisione*, 2<sup>a</sup> edizione.
- TV3 *Introduzione alla televisione*, 3<sup>a</sup> edizione.
- TV4 *Introduzione alla televisione*, 4<sup>a</sup> edizione.
- VR1 *Videoriparatore*, 1<sup>a</sup> edizione.
- VR2 *Videoriparatore*, 2<sup>a</sup> edizione.
- VR3 *Videoriparatore*, 3<sup>a</sup> edizione.
- VR4 *Videoriparatore*, 4<sup>a</sup> edizione.
- TC1 *Televisori commerciali*, 1<sup>o</sup> volume.
- TC2 *Televisori commerciali*, 2<sup>o</sup> volume.
- TC3 *Televisori commerciali*, 3<sup>o</sup> volume.
- TC4 *Televisori commerciali*, 4<sup>o</sup> volume.

Admiral 18Y4B, E . . . . .	TC2
Admiral 19B1, 19C1, 19F1A, 19H1 . . . . .	TV2
Admiral 20Y41F, FF, LS, MF, Run 17 . . . . .	VR2
Admiral 2212 (20XP5A) . . . . .	TC1
Admiral 2311 (21A3Z, Run 14) . . . . .	TC1
Admiral C222C6, 7, châssis 28Y1, color . . . . .	TC3
Allocechio Bacchini 17C5, 17M10, 17C11; 21M62, 21C63 . . . . .	TC3
Allocechio Bacchini 17M1, MR2, C3, C4; 21M51, MR52, C53, CR54 . . . . .	TC1
Allocechio Bacchini 17M22, 17C23, 17M24, 17C25; 21M64, 21C65 . . . . .	TC3
Allocechio Bacchini 21M70, 17M32 . . . . .	TC3
Allocechio Bacchini 21M110, 1 <sup>a</sup> serie . . . . .	TC3
Allocechio Bacchini 21S68, 17S30 . . . . .	TC3
Allocechio Bacchini 32B23, 3 <sup>a</sup> serie . . . . .	TC2
Allocechio Bacchini S4003B, 17C5, 17M10, 17C11; 21M62, 21C63 . . . . .	TC2



*Elenco degli schemi di televisori*

Allochio Bacchini S4009A, 24C72, 24M72, 27M92 . . . . .	TC2, VR3
Allochio Bacchini S4010, 21C61, 21M58, 21M60 . . . . .	TC2
Allochio Bacchini S4013, 27M92 . . . . .	VR3
Allochio Bacchini S4022 . . . . .	TC3
Allochio Bacchini S4034A, TV016, 21UM74, 23UM92, 2ª serie . . . . .	TC4
Allochio Bacchini S4036, TV018, 23UL94 (07001 a 09000) . . . . .	TC4
Allochio Bacchini S4038, TV014, 19UM50 . . . . .	TC4
Allochio Bacchini S4040, TV018, 23M96 Vi-Fi (da N° 17001 a 1900) 19M56 (da N° 0001 a 1000) . . . . .	TC4
Allochio Bacchini S4047A, TV021, 23M98-SA . . . . .	TC4
Allochio Bacchini S4054, TV020, 23M97 . . . . .	TC4
Allochio Bacchini S4057, TV014, 19M58 . . . . .	TC4
Andrea C-VM21, CO VM21, T-VM21, 2C-VM21, châssis VM21 . . . . .	VR1
ART 14/17 . . . . .	TV2
ART 17U . . . . .	VR3
ART C (da 3690) . . . . .	TC2
ART L (da 3100) . . . . .	TC2
ART TVA1 . . . . .	TC1
ART T5L (da 3100) . . . . .	TC1
ART Panart 23 Arizona . . . . .	VR4
ART Panart 19/23 Illinois . . . . .	VR4
ART Panart TV23, Missouri . . . . .	TC4
ART Panart 19/23 Oregon . . . . .	VR4
ART Panart TV23, Pensilvania . . . . .	TC4
Arvin 6173 TMN-UNF, Châssis TE332 . . . . .	VR1
Autovox 17A71, 21A72 . . . . .	TC3
Autovox 17M70 . . . . .	TC3
Autovox 17M60 . . . . .	TC3
Autovox 21M60 . . . . .	TC3
Autovox TM44 . . . . .	TC1
Autovox TM58, TM580, LU-TC59 . . . . .	VR2
Autovox TM74, 75 . . . . .	TC2
Autovox TM639 . . . . .	TC2
Autovox TM637 . . . . .	TC2
Autovox TM801, 802 . . . . .	TV3
Autovox TM810 . . . . .	TC4
Autovox TV471, 671, 1ª serie . . . . .	TC4
Autovox TV481, 17M73U . . . . .	TC4
Autovox TV691, 21M61U . . . . .	TC4
Autovox TV782 . . . . .	TC4
Autovox TV891 . . . . .	TC4
Autovox TV892 . . . . .	TC4
Autovox TX212, TX212C . . . . .	VR1

*Elenco degli schemi di televisori*

Bell Television 5220 . . . . .	TC3
Bendix T20, 1 . . . . .	VR2
Blaupunkt 70300, 70310, 70340, 70350, 70640, 70650, Toscana, Toledo, Manila . . . . .	TC4
Blaupunkt 70440, 70450, 70740, 70750,7970 . . . . .	VR4
Braun TV17 . . . . .	VR3
Braun TV18 . . . . .	TC2
Braun TV19, TV70, HFS . . . . .	TC2
Braun TV60 . . . . .	TC1
Braun HFK, FS2-12, FS2-13 . . . . .	TC2
Braun HFS2-FS4-TV110 . . . . .	TC3
Capehart Farnsworth CT52, CT57, CT58, CX36 . . . . .	VR1
CBS Columbia, Châssis 817 . . . . .	TC2
CBS Columbia 1021 . . . . .	TV2
CBS Columbia 2001, 2002, 2003 . . . . .	TC2
CBS Columbia 2017 . . . . .	TV3
CBS Columbia 3001, 3002, 3003, 3012, 3013, 3015 . . . . .	VR2
CGE 1417A . . . . .	VR1
CGE 2417 . . . . .	VR1
CGE 2521, 2517 . . . . .	TC2
CGE 4457 . . . . .	TC2
CGE 4458 . . . . .	TC2
CGE 4459, 5459, 5459C, 6159 . . . . .	TV4
CGE 5457 . . . . .	TC2
CGE 5458 . . . . .	TC2
CGE 6157 . . . . .	VR3
CGE 6158 . . . . .	VR3
CGE TE181 (6841) . . . . .	TC4
CGE TE182 (6842) . . . . .	TC4
CGE TS183 (6843), TS184 (6844) warmlight super . . . . .	TC4
CGE TV44, 44A, 54, 54A . . . . .	TC3
CGE TX187 (6845), TX 188 (6846) . . . . .	TC4
Condor 90L . . . . .	VR3
Condor 173, 213 . . . . .	VR2
Condor P2 . . . . .	TC2
Condor P2-22 (3 <sup>a</sup> serie) . . . . .	TC2
Condor P3-32 . . . . .	TC2
Condor P3-32 (3 <sup>a</sup> serie) . . . . .	TC3
Condor P3-32 (4 <sup>a</sup> serie) . . . . .	TC3
Condor P49 . . . . .	TC2
Conrac 610 . . . . .	TC2
Conrac 800 . . . . .	TC2
Conrac 810 . . . . .	TC2

*Elenco degli schemi di televisori*

Continental CM901, CM903, mod. 4-074-11680 . . . . .	VR4
Continental CM902, CM905, mod. 4-057-11380 . . . . .	VR4
Crosley EU-21PDBU, 21PDMU, Châssis 391, 392 . . . . .	TV2
Crosley 481C, D . . . . .	VR2
Crosley 482A, B, C, D . . . . .	TV3
Du Mont 147A . . . . .	VR1
Du Mont 120590C, 120531D . . . . .	VR4
Du Mont M4, 17", 21" . . . . .	TC4
Du Mont MW6-2, 23" . . . . .	TC4
Du Mont MX . . . . .	TC4
Du Mont PH5 . . . . .	TC3
Du Mont RA356, 357 . . . . .	TC2
Du Mont RA400-401 . . . . .	TC4
Du Mont RA1001/1002 . . . . .	VR4
Du Mont U2, RA Supergalaxy 420, California . . . . .	TC4
Ekco TP748 . . . . .	VR4
Ekco T728, T740, T751 . . . . .	VR4
Emerson 716F, 717F, 719F, 727D, Châssis 120168D . . . . .	VR1
Emerson 120257D, P, 120258D, 120263D, P, 120265D, 120277D 120278D, 120279B . . . . .	VR2
Emerson 120280A, color . . . . .	TC3
Emerson 2040, 41, 42, 43, telaio 120353EM . . . . .	TC3
Emerson 2041C, telaio 120353ER . . . . .	TC3
Emerson 2044 . . . . .	TC3
Emerson 2045 . . . . .	TV4
Emerson 2045C . . . . .	TV4
Emerson 2047 . . . . .	TV4
Emerson 2048C, 2050 . . . . .	TV4
Emerson 2049 . . . . .	VR4
Emerson 2051 . . . . .	TC3
Emerson 2052 . . . . .	TC4
Emerson Birmingham (da 73501) . . . . .	TC4
Emerson Canaveral . . . . .	TC4
Emerson Cleveland (46001-48000) . . . . .	TC4
Emerson Liverpool (49001-50000), Beverly (51001-52000) . . . . .	TC4
Emerson Portland (da 72001) . . . . .	TC4
Fada 400, DL400T, DL400K . . . . .	TC2
Fada DL400 . . . . .	TV3
Fada R1045 . . . . .	VR1
Firestone châssis 817, 105-2-8170 . . . . .	VR1
Firte 17E30, 21E30, 17E30U, 21E30U . . . . .	TC3
Gamble Skogmo TV1-9305A . . . . .	TC2
Gamble Skogmo TV2-9324, 9326A, 9334A, 9336A, 9350A, 9353A . . . . .	TC2

*Elenco degli schemi di televisori*

Gamble Skogmo TV1-9356A, 9357A . . . . .	VR3
GBC 2004 . . . . .	TC3
Geloso 952 . . . . .	TV2
Geloso 953 . . . . .	TV2
Geloso 954 . . . . .	TV2, VR1
Geloso GTV954, 955, 1002, 1022 . . . . .	TC1
Geloso GTV956, 1012, 1032 . . . . .	TC1
Geloso GTV958, 959, 1014, 1033 . . . . .	TC1, VR2
Geloso GTV960, 1041 . . . . .	TV3
Geloso GTV961, 962, 1005, 1015 . . . . .	TV3
Geloso GTV963, 1014N . . . . .	TV3
Geloso GTV967, 1006 . . . . .	VR3
Geloso GTV967, 1006, serie Z . . . . .	TC3
Geloso GTV968, 1016 . . . . .	VR3
Geloso GTV968, 1016, serie OH . . . . .	TC3
Geloso GTV969, 1018, serie KC . . . . .	TC3
Geloso GTV970, 1042, serie ZC . . . . .	TC3
Geloso GTV971, 975, 1007, 1009 . . . . .	VR4
Geloso GTV972, 1019 . . . . .	VR4
Geloso GTV973, 974, 1020, 1043 . . . . .	VR4
Geloso GTV976, 1034 . . . . .	TC4
Geloso GTV977, 1044U . . . . .	TC4
Geloso GTV978, 1010U . . . . .	TC4
General 17KA, KR, TL, TL3D, TM, 21K, KB, KP-PH, TM . . . . .	TC1
General Electric 17C103, C104, C105, C107, C108, C109, C112 C114, T1, T2, T3, T4, T5, T6 . . . . .	TV2
General Electric 21T4, 21T5 . . . . .	VR1
General Electric N17 . . . . .	VR2
General Electric N21 . . . . .	VR2
General Electric S . . . . .	TC2
General Electric ST . . . . .	TV3
Graetz F17-56 F20-56, 3429 . . . . .	VR2
Graetz F26, 3433 . . . . .	VR2
Graetz F21-56, F23-56, 3441 . . . . .	VR2
Graetz F201, F207, F211 . . . . .	TC3
Graetz F241, F247, F251 . . . . .	TC3
Graetz 300F, 300FD, F301, F307, F311, F381 . . . . .	VR4
Graetz 320F, 320FD, F321, F331 . . . . .	VR4
Graetz 340F, 340FD, F341, F351, F354, F391 . . . . .	VR4
Graetz 360F, FD, F361, F371, Reichsgraf, Kurfürst . . . . .	TC4
Grundig 143 . . . . .	TC3
Grundig 153 . . . . .	TC3
Grundig 235 . . . . .	TC2

*Elenco degli schemi di televisori*

Grundig 239 . . . . .	TC3
Grundig 243 . . . . .	TC3
Grundig 339 . . . . .	TC3
Grundig 349, 749 . . . . .	TV4
Grundig 350-1 . . . . .	TC1
Grundig 436 . . . . .	TC2
Grundig 437-438 . . . . .	TC1
Grundig 450-3 . . . . .	TC1
Grundig 459, 720, 740, 740B, 766, 769, 859	TV4
Grundig 553, 753 . . . . .	VR4
Grundig 736 . . . . .	TC2
Grundig 736B, 4 standard . . . . .	VR3
Grundig 48P100 . . . . .	TC4
Grundig 59T20 . . . . .	TC4
Grundig 59T105 . . . . .	TC4
Grundig 59T150E . . . . .	TC4
Hallicrafters E100D, P1000D, mod. 1782A, 17906, 17922	TV2
Hallicrafters 1800D . . . . .	TC2
Hallicrafters 1850D . . . . .	TC2
Hallicrafters 1900D, A, B, C, D . . . . .	TV3
Hallicrafters 2000D . . . . .	TC2
Hallicrafters 2002D . . . . .	TC2
Hallicrafters 2003D, A, B, C, D . . . . .	VR3
Heliowatt Nora F200 II . . . . .	VR1
Hoffmann 213 . . . . .	TC1
Imcaradio IF241, IF241R . . . . .	VR1
Imcaradio IF2255 . . . . .	TC1
Incar TV1794 . . . . .	VR4
Incar TV2210-E . . . . .	VR4
Irradio 17T53, 21T54, serie 541 . . . . .	VR3
Jackson 317A, B, 320A, B, 321A, B, 324A, B	TV2
Kennedy K078 . . . . .	TC3
Kennedy K079 . . . . .	TC3
Kennedy K080 . . . . .	TC3
Kennedy K081, K083 . . . . .	TV4
Kennedy K082, K084 . . . . .	TV4
Loewe Opta 588, 1688, 2688 . . . . .	VR4
Magnadyne 634, 638, 639, 738, 739 . . . . .	VR2
Magnadyne 5002 . . . . .	VR2
Magnadyne 5004, 5005 . . . . .	VR2
Magnadyne 6057-A, 23" . . . . .	TC4
Magnadyne 6087, 21" . . . . .	TC4
Magnadyne 6097, 23" . . . . .	TC4



*Elenco degli schemi di televisori*

Magnadyne 6146, 19"	TC4
Magnadyne 6147, 23"	TC4
Magnadyne 6157, 23"	TC4
Magnadyne TV676	TC3
Magnadyne TV677	TC3
Magnavox CMUA-CTA 427 CE	TV3
Majestic 110-111	TV2
Meek 9026	TV2
Meek 9090, 91, 94, 96, 97, 98, 9100, 01, 02	TV3
Meek 9095, C9095	TC2
Meek 9102	TC2
Minerva 5252	TV2
Minerva 5453-1	TC1
Minerva 5743-1, 5753-1, 5761-1	TC3
Minerva 5843-2, Liguria	TC3
Minerva 5853-2, Toscana	TC3
Minerva 5943-1, Umbria, 5953-1, Lazio	TC3
Minerva 5953-2, Molise	TV4
Minerva 6043-2, Sardegna (da 97481), 6158-3 Malta	TC4
Minerva 6058-3, Sicilia	TC4
Minerva 6148-2, Lido	TC4
Minerva 6148-3, Lipari	TC4
Minerva 6158-1, Elba	TC4
Mivar 592, 593	TV4
Montgomery Ward 25GSE, 3062A, 3081A	TC1
Motorola VT71	TV1
Motorola 17T13, Châssis TS410A	TV2
Motorola 19CK1, 2, 19CT1, Châssis TS-902Y, color	TC3
Motorola Astronaut	TV4
Murphy V150	TV1
Nord Mende (vedi General 17KA)	TC1
Nord Mende L10	TC3
Nord Mende L11-23, Präsident	TC4
Nord Mende St11, Diplomat, Favorit	TC4
Nord Mende StL11/23	VR4
Nord Mende L12	TC4
Nord Mende St12	TC4
Nord Mende StL12	TC4
North American Phillips 588A, 1200A	TC1
Nova N79	TC3
Nova N79	TC3
Nova TE17, 21, 21C, 21CR, 24 (dal 5441)	TC1
Nova 17-22L	TC2

*Elenco degli schemi di televisori*

Nova 17N, 22N . . . . .	VR3
Olympic BG, BN . . . . .	TV3
Packard Bell V8-1 . . . . .	TC2
Packard Bell 2621-2622 . . . . .	TC2
Phileo 7L40 . . . . .	TV3
Phileo 10AT10, 2010L . . . . .	TV4
Phileo 10H25 . . . . .	TC3
Phileo 10L31 . . . . .	TC3
Phileo 10L60 . . . . .	TC4
Phileo 10L93 . . . . .	TC3
Phileo 12N53PI . . . . .	TC4
Phileo 13N53PI . . . . .	TC4
Phileo 97 . . . . .	TV2
Phileo TV332, U . . . . .	VR2
Phileo 390-392 . . . . .	TV3
Phileo 3016, 4032 . . . . .	VR3
Phileo Atlantie 4084 . . . . .	TV3
Philips 17-TI-111A-03, 21-TI-112A-03 . . . . .	VR3
Philips 17-TI-120A . . . . .	TC1
Philips 17-TI-123A-02, Napoli . . . . .	VR2
Philips 17-TI-181A-02, Legnano . . . . .	VR3, TC4
Philips 17-TI-183-02, Mantova, 21-TI-183A-02, Verona . . . . .	VR3
Philips 17-TI-183A-03, Mantova, 21-TI-183A-03, Verona . . . . .	TC4
Philips 17-21-TI-200U-00, Monza, Lecco . . . . .	TC3, TC4
Philips 17-21-TI-210A-02, Como, Varese . . . . .	TC3, VR4, TC4
Philips 23-TI-210A-03, Roma . . . . .	TC4
Philips 17-TI-220-U-00 . . . . .	VR4
Philips 21-TI-194A-02, Peschiera . . . . .	VR3
Philips 19-23-TI-230U-00, Trieste, Messina . . . . .	TC4
Philips TI-1720A . . . . .	VR1
Philips TX-701 . . . . .	TV2
Philips TX-1421-A-68, TX-1721-68, TI-1721A-05, 17CI-104A-38, 21-TI-100A-38, 21-CI-101A-38 . . . . .	VR1
Philips 19-TX-220A-00-05-07-72-73-77-80-81-82 . . . . .	TC4
Philips 21-TX143A-38, 21-TX-143A-68, Bari . . . . .	VR3
Philips 21-TX-144A-38, Palermo, 17-TX-114A-38, Cagliari . . . . .	VR3
Philips 21-TX-262-A . . . . .	VR4
Philips 23-TX-320A-00-05-07-19-69-88-89 . . . . .	TC4
Philips 23-TX-322A-38B . . . . .	TC4
Phonola 1407 . . . . .	TC2
Phonola 1703A . . . . .	TV2
Phonola 1718-2118 . . . . .	TC2
Phonola 1723-2123 . . . . .	TC2

*Elenco degli schemi di televisori*

Phonola 1725 . . . . .	TC3
Phonola 1727C . . . . .	TC3
Phonola 1729 . . . . .	TC2
Phonola 1733 . . . . .	TC2
Phonola 1735, 1739, 2135 . . . . .	TC3
Phonola 2111 . . . . .	TC2
Phonola 2119A, 2407, 2707A . . . . .	VR3
Phonola 2121D . . . . .	VR3
Phonola 2125 . . . . .	VR4
Phonola 2127 . . . . .	TV4
Phonola 2129 . . . . .	TV4
Phonola 2131UHF, 2131P . . . . .	TV4
Phonola 2407, 2707B . . . . .	TV4
Radiomarelli RDV43 . . . . .	TC4
Radiomarelli RV90-91 . . . . .	TV2
Radiomarelli RV90-91-92 . . . . .	VR1
Radiomarelli RV93 . . . . .	VR1
Radiomarelli RV94X, 97X, 98X . . . . .	VR2
Radiomarelli RV99X . . . . .	VR2
Radiomarelli RV102 . . . . .	VR2
Radiomarelli RV106, 107 . . . . .	TV3
Radiomarelli RV108, 109, 111, 112, 122 . . . . .	TV3
Radiomarelli RV126, Movision . . . . .	TC3
Radiomarelli RV130, 131 . . . . .	TC3
Radiomarelli RV500, 501 . . . . .	TC3
Radiomarelli RV500, 501, variante . . . . .	TC3
Radiomarelli RV504, RV508, RV509 . . . . .	TV4
Radiomarelli RV507, RV510 . . . . .	TV4
Radiomarelli RV507, RV510, (da 5251) . . . . .	TV4
Radiomarelli RV516, RV516U . . . . .	VR4
Radiomarelli RV518, RV519, RV520 . . . . .	VR4, TC4
Radiomarelli RV527, RV527U . . . . .	TC4
Radiomarelli RV529, RV529U . . . . .	TC4
Radiomarelli RV530, RV530U . . . . .	TC4
Radiomarelli RV542, RV542U . . . . .	TC4
Radiomarelli RV543, RV543U . . . . .	TC4
Radiomarelli RV5011, RV5012, RV513, RV514 . . . . .	TV4
Radioson RD7536, 17" . . . . .	TC4
Radioson RD7537, 21" . . . . .	TC4
Radioson RD7547, 23" . . . . .	TC4
Raymond G184 . . . . .	TC3
Raymond G186 . . . . .	TC3
Raymond G221 . . . . .	TC3

*Elenco degli schemi di televisori*

Raymond G223 . . . . .	TC3
Raymond G225 . . . . .	TC3
Raymond G227 . . . . .	TV4
Raytheon 21T3 . . . . .	TC1
Raytheon 21T32 . . . . .	TC2
Raytheon 21T40 . . . . .	TC2
Raytheon 21T42, Aristocrat . . . . .	VR3
RCA 648TK . . . . .	TV1
RCA 21-5-500-R . . . . .	TC1
RCA 21-T-242, 244 . . . . .	TV2
RCA CTC4, CTC4A, color . . . . .	TC3
RCA KCS47GF2, Châssis KCS47B, C, D, F, G, GF2, late . . . . .	VR1
RCA QCS83PK, PL . . . . .	VR2
RCA KCS101A, 21T639 . . . . .	TV3
Recofix 6148-1, 19", 6158-4, 23" . . . . .	TC4
Regal (Royal Eagle) 20, mod. 17C, 17T, 20C, 20T, 21H20 24H20 . . . . .	TV2
Saba S116, T116V . . . . .	TC4
Saba S126, T126-26 . . . . .	TC4
Saba S645 . . . . .	TC2
Saba S705, S705 del luxe, Wurttemberg 8 . . . . .	VR3
Saba T106 . . . . .	VR4
Saba T115 . . . . .	VR4
Saba T125-15 . . . . .	VR4
Saba T125-25 . . . . .	TC4
Saba T644 . . . . .	TC2
Saba T645 . . . . .	VR3
Saba T804, 805, 814, 1014 . . . . .	TC3
Schaub Lorenz 1059 Luxus, 56230, 31, 32, 33, 56640, 41 . . . . .	TC4
Schaub Lorenz 2059, 73347, 48, 49, 50, 73452, 53, 54, 55 . . . . .	TC4
Schaub Lorenz 2059D, 57237, 40, 57740, 43 . . . . .	TC4
Schaub Lorenz 2059 Luxus, 70330, 31, 32, 33, 70440, 41, 44, 45 . . . . .	TC4
Sears Roebuck 102 . . . . .	TC2
Sears Roebuck 1102, 1185-16, châssis 549.103, 1 . . . . .	TC1
Sears Roebuck 132085 . . . . .	TC2
Sears Roebuck 528.33801 . . . . .	TC2
Sears Roebuck 528.35001, 35601, 37300 . . . . .	VR3
Sears Roebuck 528.39300 . . . . .	VR3
Sears Roebuck 549.2022 . . . . .	TC2
Sears Roebuck 549.20030, 20031 . . . . .	VR3
Sei 2280 . . . . .	TC3
Sentinel 1U-458, 459, 460, 461 . . . . .	VR1
Setchell Carlson 156RP . . . . .	TC2
Setchell Carlson C200 . . . . .	TC2



*Elenco degli schemi di televisori*

Sheraton 260C, DXC, DX24C, K24C, châssis 260C . . . . .	VR1
Siemens SM 1706, 2237, 2707 . . . . .	TV3
Siemens SM 1707, 2207 . . . . .	TC2
Siemens SM 1708, 2208 . . . . .	TC2
Siemens SM 1718, 2218 . . . . .	VR3
Siemens TV 1719, Visionic . . . . .	TC3
Siemens TV 1728 . . . . .	VR3
Siemens TV 1729 . . . . .	TC3
Siemens SM 1733-TV . . . . .	VR1
Siemens TV 1740 . . . . .	VR4
Siemens SM 1744, 1764, 2154, 2174 - TV . . . . .	TC1
Siemens TV 1940 . . . . .	TC4
Siemens TV 1941 . . . . .	TC4
Siemens SM 2122 - TV . . . . .	VR1
Siemens TV 2208 . . . . .	VR3
Siemens TV 2219 . . . . .	VR3
Siemens TV 2228 . . . . .	VR3
Siemens TV 2229, Visionic . . . . .	TC3
Siemens TV 2239 . . . . .	VR3
Siemens TV 2239 B . . . . .	TC3
Siemens TV 2310, Visionic . . . . .	TV4
Siemens TV 2311, Visionic . . . . .	TC4
Siemens TV 2340 . . . . .	VR4
Siemens TV 2341 . . . . .	TC4
Siemens SM 2418 TV, 2408 . . . . .	VR3
Sonora 350, 351 . . . . .	TC1
Sonora 560, 567, 577, 578 . . . . .	TV3
Sparton 5212, 5250, 5252, 5253, châssis 21S172 . . . . .	VR1
Stewart Warner 21T-9211B, C, D, E, F, G . . . . .	VR1
Stromberg Carlson 324CDM, 324C5M . . . . .	TC1
Sylvania 1-462-1 (24M) . . . . .	TV2
Sylvania 1-532 . . . . .	TC2
Sylvania 532-3-4 . . . . .	TC3
Sylvania 1-533 . . . . .	TC2
Sylvania 1-537-1, 3, 4, châssis CO2 . . . . .	VR3
Sylvania 550-1-2-3-7-8-9 . . . . .	TC4
Techmaster 630ST . . . . .	TC2
Techmaster 5219 . . . . .	TC1
Techmaster 5516 . . . . .	TC2
Telefunken Fe9Mi . . . . .	TC1
Telefunken TTV2 . . . . .	TC3
Telefunken TTV5.17 . . . . .	TC2
Telefunken TTV6.21 . . . . .	TV3

*Elenco degli schemi di televisori*

Telefunken TTV7.17UHF, TTV7-21-24 . . . . .	TC3
Telefunken TTV11.17 . . . . .	TC3
Telefunken TTV11.21 . . . . .	TC3
Teletone TV208 . . . . .	TC2
Trad T1853A . . . . .	VR1
Trans Continents 5921-521 . . . . .	TC3
Trans Continents 56017 . . . . .	TC3
Trans Continents 58014 . . . . .	TC3
Trans Continents 59017, 717 . . . . .	TC3
Trans Continents 59117, 617 . . . . .	TV4
Trans Continents Portatile 14" . . . . .	TV4
Travler 23B2, 217-32, 217-33, 220-35, 221-36 . . . . .	TC1
Travler 520C5, 517-106, 107, 521-111, 112 . . . . .	TV3
Tunsgram 4-44 . . . . .	TC2
Tunsgram 118, 122, matie . . . . .	VR3
Tunsgram 5-4-3201 . . . . .	VR3
Ultravox 17-U-65, 22-U-90, serie 1959 . . . . .	TC4
Ultravox 17-U-90, 22-U-90 . . . . .	TC3
Ultravox 19-23-1961 . . . . .	TC4
Ultravox 19 Sonic, 23 Ultrasonic, 23 Ultra Excelsa . . . . .	VR4
Ultravox 23 Gamma III . . . . .	VR4
Unda TV8 . . . . .	TV2
Unda TS11, TS57 . . . . .	TC2
Unda TS12E . . . . .	TC2
Unda TS15 . . . . .	TC2
Unda TS18, TS61 . . . . .	TC3
Unda TS57 . . . . .	TC1
Unda TS81 . . . . .	VR3
Unda TS82 . . . . .	VR3
Unda TS135 . . . . .	TV4
Unda TS236 . . . . .	TC3
US Television 10 . . . . .	TV1
Vega 717, 721 . . . . .	TC2
Vega 717, 721, II serie . . . . .	VR3
Vega 1617, 1621 . . . . .	TC2
Vidaire 520B . . . . .	VR1
Visiola VT384 . . . . .	TV4
Voce del Padrone 4303A . . . . .	TC1
Voce del Padrone 5305 . . . . .	TC1
Voce della Radio TV602-AB . . . . .	TC3
Voce della Radio 609 . . . . .	VR4
Voxson T171A . . . . .	TC1
Voxson T173 . . . . .	VR3

*Elenco degli schemi di televisori*

Voxson T173, T175 . . . . .	TC3
Voxson T174, T176 . . . . .	VR4
Voxson T211 . . . . .	TC1
Voxson T211A . . . . .	VR3
Voxson T211G . . . . .	TC2
Voxson T211MF . . . . .	VR3
Voxson T211R . . . . .	TC1
Voxson T223 . . . . .	TV3
Voxson T223H . . . . .	TV3
Voxson T225C . . . . .	VR3
Voxson T225L . . . . .	VR3
Voxson T226 . . . . .	TC3
Voxson T229L . . . . .	TC3
Voxson T225C . . . . .	TC2
Voxson T225CC-T229L . . . . .	TV4
Voxson T228, T227 . . . . .	TV4
Voxson T230 . . . . .	TV4
Voxson T232 . . . . .	TV4
Voxson 301, 302 . . . . .	VR4
Voxson 303 . . . . .	VR4
Voxson 304 Linear, 23" . . . . .	TC4
Voxson 313 . . . . .	TC4
Voxson 314 . . . . .	TC4
Voxson Spatial Control SC88 . . . . .	VR4
Watt WR17C, WR21C . . . . .	TV4
Watt WR17-E . . . . .	TC1
Watt WR17-U . . . . .	TC3
Watt WR17-S . . . . .	TC1
Watt WR17-12C, WR21-12C, 4ª serie . . . . .	TC3
Watt Century . . . . .	TC4
Watt Freccia 1ª serie . . . . .	VR4
Watt Freccia 4ª serie . . . . .	VR4
Watt Sintomagie 21" . . . . .	TV4
Watt Sintomagie 23" 110° . . . . .	VR4
Watt Steelcab 17-21, 1ª serie . . . . .	TC3
Watt Steelcab 17-21, 2ª serie . . . . .	TC3
Watt Steelcab 17-21, 3ª serie . . . . .	TC3
Watt 18TW6-2, 1500 . . . . .	TC4
Watt 18TW7-1, 1700 . . . . .	TC4
Watt 19TW6-1, 1900 . . . . .	TC4
Western Auto 2D,1235A . . . . .	TC1
Western Auto 2D.1511A . . . . .	TC2
Western Auto 2D.1633A (vedere Gamble Skogmo TV2-9324A) . . . . .	TC2

*Elenco degli schemi di televisori*

---

Western Auto	2D.1634A, 1636A, 2634A . . . . .	VR3
Westinghouse	H.668K24, Châssis V.2219-1 . . . . .	VR1
Westinghouse	V2216-S, V2217-4-5 . . . . .	TV2
Westinghouse	Ch V2316-11-12, V2326-101, V2317-61-62, V2327-601	VR2
Westinghouse	TV101A-102, gruppo Ri . . . . .	TC4
Westinghouse	TV280-T21 . . . . .	TC4
Westinghouse	TV323-T23, serie A . . . . .	TC4
Westinghouse	TV407-419 . . . . .	TC4
Westinghouse	TV423-433-T23 . . . . .	TC4
Westinghouse	TV451-T23 . . . . .	TC4
Zenith	16Y20 . . . . .	VR2
Zenith	19K24 . . . . .	TC1
Zenith	19M20 . . . . .	TC2
Zenith	20M20, 20M20U . . . . .	TV3